よくある質問

パワーコンディショナの取扱説明書・工事説明書はありますか?

当社ホームページ，以下よりダウンロードして下さい。
＞製品案内＞ダウンロード＞SANUPS パワーシステム製品　取扱説明書のダウンロードページ
ユーザ登録は必要ありません。

パワーコンディショナの複数台設置時の上限台数を教えてください。

P61Bは多数台連系のJET認証を取得しているので，上限はありません※。P73J，P73H，P83Eは単独運転検出用の同期信号線を接続できる台数が，最大27台です。
※PV Monitorなどの外部接続機器と通信を行う場合には最大15台です。LCDパネルに接続できるのは最大10台です。

パワーコンディショナの待機電力とは?　それぞれどのくらいですか?

パワーコンディショナが運転していないときに，電力系統側から消費する電力です。
P61B：1 W(10 VA)以下，P73J：30 W(72 VA)以下，P73H：30 W(29.1 VA)以下，P83E：100 W(44 VA)以下です。

定期交換部品はありますか?

P73Hは，10年後にファンユニットの交換が必要です。その他の機種は定期交換部品はありません。
パワーコンディショナを20年間使用する場合は，おすすめする部品の交換が必要です。

トランスデューサは内蔵していますか?

P73J，P73Hは日射および気温計測器用のトランスデューサ機能を内蔵しています。

外部制御入力はa，b接点のどちらですか?　設定変更はできますか?

P73J / P73H / P83E：出荷時はb接点。設定でa接点に変更できます。P61B：リモート ON ／ OFF　スイッチそれぞれに1秒以上のパルス信号入力が必要です。

停電からの手動復帰，自動復帰の設定方法を教えてください。

P61B:LCDパネル，P73J / P73H:ディップスイッチ，P83E:タッチパネルで設定できます。詳細は，各パワーコンディショナの取扱説明書をご確認ください。

塩害地域でも使えますか?

P73H，P83E（屋外設置型）は海岸線から，1 km以上の場所で設置できます。ただし，建物の屋根や外壁などに塩害対策を施している場合は，塩害地域とみなし，使用できません。P61B，P73Jは，塩水噴霧試験をおこない，機能・性能に影響がないことを確認しています⇒p.8参照。詳細は工事説明書をご確認ください。

出力力率を指定した値に固定できますか?

P73J，P73H，P83Eは固定できます。各パワーコンディショナの仕様をご確認ください。